






88836.311

13-05-2017



1 4 x 2802	2 4 x 2801	3 2 x 1507	4 2 x 1613	5 8 x 30 8 x 2861	6 2 x
7 4 x 22/25 4 x	8 2 x 2843	9 4 x 30 4 x 2812	10 5,8 x 55 2 x 2840	11 8 x 30 2 x 2842	12 3,5 x 15 24 x 2804
13 2 x 1122	14 2 x 1968	15 6,3 x 11 4 x 2815	16 2 x 1121	17 6,3 x 16 4 x 2816	18 8 x 30 25 x 2862
19 4 x 2865	20 1 x 2863	21 1 x 5285.270	22 1 x 5284.270		
23 5 x 25 4 x 2860					



Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu i lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.





The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir bilene danışınız.



5

20 1 x 2863
 D Leim
 GB Glue
 NL Lijm
 PL Klej
 TR Tutkal
 F Colle
 I Colla

20 min.

7. Loch von unten

6.
5.
4.

25 26 27 28 34

7

2. \varnothing 5 mm

1. 29 30

10

31 32 22

8

6 1 x 22/25 4 x 22/25 2 x
 7 1121 2 x 6,3 x 16 4 x 2816
 16 19 2 x 2865

17 16 19 30 6 7

11

3,5 x 15 2 x 1122
 4 x 2804 12 13

12 13 16 31 32 22

6

8 x 30 25 x 2862
 18

1. 2. 33

9

3,5 x 15 8 x 2804 12 22 1 x 5284.270 1 x

12 32 22 30

Wichtig!
 Montieren Sie den Boden an der Vorderkante bündig mit der Zarge (22)!

12

Klick!








30 31 32 22 16

Hinweis !

Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Montagezettel der Firma HÄFELE.


Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- Montage der Abdeckkappe **13**
- Einstellen der Schubkastenblende
- Aushängen des Schubkastens
- Abnehmen der Schubkastenblende



13**14**



1 4551




4




Variante
Version
Versión
Versione

A




Variante
Version
Versión
Versione

B





5



Einstellung

En
Fr
Es
It

HDE 10.11.09 Maße in mm – Dimensions in mm – Medidas en mm – Misure in mm

